

BEDIENUNGSANLEITUNG

TRESOR „CAMBRIDGE“

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

Ihr Tresor Mod. „Cambridge“ kann mit einem Mastercode und zusätzlich vier Benutzercode geöffnet werden. Jeder Tastendruck wird mit einem akustischen Signal quittiert. Jeder Vorgang kann durch drücken der Taste „*“ abgebrochen werden. Vor der Verwendung von nicht alkalischen Batterien wird abgeraten.

Der Tresor wird werksseitig mit dem Mastercode 4-5-6-0 ausgeliefert, wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen den Mastercode zu wechseln. Werksseitig ist noch kein Benutzercode programmiert.

1. INBETRIEBNAHME:

- a. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs (rechts neben der Tastatur) indem Sie diese nach rechts schieben.
- b. Legen Sie vier Stück 1,5 Volt AA Batterien (Alkaline) ein (achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung).
- c. Verschließen Sie das Batteriefach.

2. FEHLEINGABE

Bei Eingabe eines falschen Codes und nach drücken der Taste „#“ ertönt ein dreifaches akustisches Signal und am Display erscheint „ERROR !“

3. SPERRZEIT NACH FEHLEINGABE

Wurde dreimal ein falscher Code eingegeben, so beginnt eine Sperrzeit von drei Minuten, während dieser drei Minuten ist keine Eingabe möglich es ertönt alle zwei Sekunden ein akustisches Signal und am Display blinkt „WAIT !“. Diese Sperrzeit kann nicht abgebrochen werden, auch nicht durch entfernen der Batterien.

4. ÖFFNEN MIT MASTERCODE

- a. Bei geschlossener Tür oder ausgefahrenem Riegelwerk drücken Sie die Taste „*“.
- b. Geben Sie den gültigen Mastercode (bei Auslieferung 4-5-6-0) ein.
- c. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“.
- d. Während des Öffnungsvorganges erscheint am Display „MATCH !“.
- e. Drehen Sie den Drehgriff binnen drei Sekunden nach unten
- f. Nach erfolgter Öffnung erlischt das Display.

5. VERSCHLIEßEN DES TRESORS

Nach erlöschen der Anzeige „MATCH !“ schließen Sie die Tür und der Tresor verriegelt automatisch.

6. ÄNDERN DES MASTERCODE (Der von Ihnen gewählte Mastercode bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten)

- a. Überlegen Sie sich den von Ihnen gewünschten Mastercode vorab, für jeden der nachfolgenden Schritte darf die Pause zwischen dem drücken der Tasten nicht länger als 5 Sekunden sein, da ansonsten der Programmiervorgang abgebrochen wird.
- b. Drücken Sie die Taste „M“ an der Türinnenseite durch das Fingerloch..
- c. Am Display erscheint „NEW_PW:“.
- d. Geben Sie den von Ihnen vorab gewählten Mastercode (mindestens 4 Ziffern maximal 16 Ziffern) ein.
- e. Drücken Sie die Taste „#“ – am Display erscheint „SUCCESS“.
- f. Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR !“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 6.a.

7. BENUTZERCODE PROGRAMMIEREN (Der von Ihnen gewählte Benutzercode bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten)

- a. Überlegen Sie sich den Benutzercode vorab, für jeden der nachfolgenden Schritte darf die Pause zwischen dem drücken der Tasten nicht länger als 5 Sekunden sein, da ansonsten der Programmiervorgang abgebrochen wird.
- b. Drücken Sie die Taste „*“.
- c. Drücken Sie die Taste „#“
- d. Am Display erscheint „MASTER_PW:“
- e. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein
- f. Bestätigen Sie den Mastercode durch drücken der Taste „#“ – am Display erscheint „0-EXIT“.
- g. Drücken Sie die Taste „1“ um einen Benutzercode zu programmieren.
- h. Drücken Sie die Taste „0“ wenn Sie das Menü verlassen wollen ohne einen Benutzer zu programmieren.
- i. Nach drücken der Taste „1“ können Sie einen neuen Benutzer programmieren.
- j. Wählen Sie den Benutzer (2, 3, 4, 5) den Sie programmieren möchten – am Display erscheint „NEW_PW:“
- k. Geben Sie den von Ihnen vorab gewählten Benutzercode (mindestens 4 Ziffern maximal 16 Ziffern) ein.
- l. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“ – Am Display erscheint „RENEW_PW:“.
- m. Geben Sie den von Ihnen gewählten Benutzercode erneut ein.
- n. Nach drücken der Taste „#“ erscheint am Display „SUCCESS“ – der Benutzer wurde erfolgreich programmiert.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR !“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 7.a.

8. BENUTZERCODE ÄNDERN (Der von Ihnen gewählte Benutzercode bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten)

- a. Überlegen Sie sich den neuen Benutzercode vorab, für jeden der nachfolgenden Schritte darf die Pause zwischen dem drücken der Tasten nicht länger als 5 Sekunden sein, da ansonsten der Programmiervorgang abgebrochen wird.
- b. Drücken Sie die Taste „*“.
- c. Drücken Sie die Taste „#“
- d. Am Display erscheint „MASTER_PW:“
- e. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein
- f. Bestätigen Sie den Mastercode durch drücken der Taste „#“ – am Display erscheint „0-EXIT“.
- g. Drücken Sie die Taste „1“ um einen Benutzercode zu programmieren.
- h. Drücken Sie die Taste „0“ wenn Sie das Menü verlassen wollen ohne einen Benutzer zu programmieren.
- i. Nach drücken der Taste „1“ können Sie den Benutzercode umprogrammieren.
- j. Wählen Sie den Benutzer (2, 3, 4, 5) den Sie umprogrammieren möchten – am Display erscheint „NEW_PW:“
- k. Geben Sie den von Ihnen vorab gewählten neuen Benutzercode (mindestens 4 Ziffern maximal 16 Ziffern) ein.
- l. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“ – Am Display erscheint „RENEW_PW:“.
- m. Geben Sie den von Ihnen neu gewählten Benutzercode erneut ein.
- n. Nach drücken der Taste „#“ erscheint am Display „SUCCESS“ – der Benutzer wurde erfolgreich umprogrammiert.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR !“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 8.a.

9. LÖSCHEN EINES BENUTZERCODE

- a. Drücken Sie die Taste „*“.
- b. Drücken Sie die Taste „#“
- c. Am Display erscheint „MASTER_PW:“
- d. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein
- e. Bestätigen Sie den Mastercode durch drücken der Taste „#“ – am Display erscheint „0-EXIT“.
- f. Drücken Sie die Taste „2“ um einen Benutzercode zu programmieren.
- g. Drücken Sie die Taste „0“ wenn Sie das Menü verlassen wollen ohne einen Benutzer zu löschen.
- h. Nach drücken der taste „2“ können Sie einen Benutzer löschen.
- i. Am Display erscheint „D-NO: Nummer der vorhandenen Benutzer (zB. 2 3 , ,)“.
- j. Wählen Sie den zu löschenden Benutzer aus indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken.
- k. Am Display erscheint „1=YES OR 0=NO“.
- l. Drücken Sie die Taste „1“ um den gewählten Benutzercode zu löschen
- m. Drücken Sie die Taste „0“ wenn Sie das Menü verlassen wollen ohne einen Benutzer zu löschen.
- n. Nach drücken der Taste „1“ erscheint am Display „SUCCESS“ – der Benutzer wurde erfolgreich gelöscht.
- o. Nach drücken der Taste „0“ erlischt das Display und der Vorgang ist abgebrochen.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR !“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 9.a.

10. DISPLAYANZEIGE ÄNDERN

Sie können die Displayanzeige so ändern, dass die eingegebenen Zahlen des Codes (zB. 4-5-6-0) oder die Zahlen des eingegebenen Codes nur mit „*“ (zB. * * * *) angezeigt werden– bei Werkseinstellung werden die Zahlen am Display angezeigt.

UM DIE ZAHLEN DES CODE ALS „*“ ANZUZEIGEN GEHEN SIE WIE FOLGT VOR

- a. Drücken Sie die Taste „*“.
- b. Drücken Sie die Taste „#“
- c. Am Display erscheint „MASTER_PW:“
- d. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein.
- e. Bestätigen Sie den Mastercode durch drücken der Taste „#“ – am Display erscheint „0-EXIT“.
- f. Drücken Sie die Taste „7“.
- g. Am Display erscheint „DISPLAY HIDE“
- h. Von nun an erscheinen die Zahlen des eingegebenen Code am Display als „*“.

UM DIE ZAHLEN DES CODES AM DISPLAY ANZUZEIGEN GEHEN SIE WIE FOLGT VOR

- i. Drücken Sie die Taste „*“.
- j. Drücken Sie die Taste „#“
- k. Am Display erscheint „MASTER_PW:“
- l. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein
- m. Bestätigen Sie den Mastercode durch drücken der Taste „#“ – am Display erscheint „0-EXIT“.
- n. Drücken Sie die Taste „7“.
- o. Am Display erscheint „DISPLAY MODE“
- p. Von nun an werden die Zahlen des Codes am Display angezeigt.

11. **PROTOKOLLFUNKTION** – Die Elektronik protokolliert die letzten 999 Vorgänge (Öffnungen, Codewechsel, ...)

PROTOKOLL AUSLESEN

- a. Drücken Sie die Taste „*“.
- b. Drücken Sie die Taste „#“.
- c. Am Display erscheint „MASTER_PW:“
- d. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein
- e. Bestätigen Sie den Mastercode durch drücken der Taste „#“ – am Display erscheint „0-EXIT“.
- f. Drücken Sie die Taste „8“.
- g. Am Display erscheint das Protokoll, beginnend mit dem letzten durchgeführten Vorgang.
- h. Durch drücken der Taste „*“ können Sie das Protokoll durchblättern.

PROTOKOLL

- 0 – Öffnung mit Werkscode.
- 1 – Öffnung mit Mastercode.
- 2 – Öffnung mit Benutzercode 2.
- 3 – Öffnung mit Benutzercode 3.
- 4 – Öffnung mit Benutzercode 4.
- 5 – Öffnung mit Benutzercode 5.
- A – Mastercode umgestellt.
- B – Benutzercode 2 umgestellt.
- C – Benutzercode 3 umgestellt.
- D – Benutzercode 4 umgestellt.
- E – Benutzercode 5 umgestellt.
- b – Benutzercode 2 gelöscht.
- c – Benutzercode 3 gelöscht.
- d – Benutzercode 4 gelöscht.
- e – Benutzercode 5 gelöscht.
- X – 3 Fehleingaben und Sperrzeit.

PROTOKOLL LÖSCHEN

- i. Drücken Sie die Taste „*“.
- j. Drücken Sie die Taste „#“.
- k. Am Display erscheint „MASTER_PW:“
- l. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein
- m. Bestätigen Sie den Mastercode durch drücken der Taste „#“ – am Display erscheint „0-EXIT“.
- n. Drücken Sie die Taste „9“.
- o. Am Display erscheint „1=YES OR 0=NO“.
- p. Drücken Sie die Taste „1“ um das Protokoll zu löschen
- q. Drücken Sie die Taste „0“ wenn Sie das Menü verlassen wollen ohne das Protokoll zu löschen.
- r. Nach drücken der Taste „1“ erscheint am Display „SUCCESS“ – das Protokoll wurde erfolgreich gelöscht.
- s. Nach drücken der Taste „0“ erlischt das Display und der Vorgang ist abgebrochen.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR !“, beginnen Sie den Vorgang ab Punkt 11.i.

12. **BATTERIEWECHSEL** (Wird die Anzeige schwach oder nicht mehr lesbar, ist eine Öffnung nicht mehr möglich, so sollten Sie umgehend die Batterien wechseln)

- a. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach rechts.
- b. Entnehmen Sie die alten Batterien.
- c. Legen Sie neue Batterien (Alkaline) ein – beachten Sie die richtige Polarität.
- d. Verschließen Sie das Batteriefach indem Sie die Batterieabdeckung nach links schieben.

ACHTUNG nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Codes (Mastercode, Benutzercode) erhalten.