

BEDIENUNGSANLEITUNG

TRESORE SERIE „HOLYTEC“

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

LIEFERUMFANG:

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Vollständigkeit des mitgelieferten Zubehörs:

- 2 Stück Notöffnungsschlüssel (Abbildung 1).
- 2 Stück Aktivierungsschlüssel (Abbildung 2).
- 4 Stück Batterien (1,5 Volt, AA).
- 4 Stück Befestigungsmaterial.

Der Tresor wird werksseitig mit dem Mastercode 8-8-8-8-8-8 ausgeliefert, wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen den Mastercode zu wechseln.

1. INBETRIEBNAHME:

- 1.1 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Türinnenseite
- 1.2 Legen Sie die vier Stück mitgelieferten 1,5 Volt AA Batterien ein (achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung).
- 1.3 Verschließen Sie das Batteriefach
- 1.4 Stecken Sie den mitgelieferten Aktivierungsschlüssel (mit der Nase nach oben) ein.
- 1.5 Drehen Sie den Schlüssel nach rechts um das Elektronikschloß zu aktivieren und belassen Sie den Schlüssel in dieser Stellung.

2. ÖFFNEN MIT MASTERCODE

- 1.1. Bei geschlossener Tür oder ausgefahrenem Riegelwerk geben Sie den gültigen Mastercode (bei Auslieferung 8-8-8-8-8-8) ein.
- 1.2. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „E“.
- 1.3. Während des Öffnungsvorganges erscheint am Display „OPEN“.
- 1.4. Nach erfolgter Öffnung erlischt das Display und die korrekte Öffnung wird mittels eines akustischen Signalton angezeigt.

3. ÄNDERN DES MASTERCODE (Der von Ihnen gewählte Mastercode bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten)

- 3.1. Drücken Sie zweimal die Taste „0“.
- 3.2. Drücken Sie die Taste „E“ – am Display erscheint „OLD“.
- 3.3. Geben Sie den gültigen Mastercode (bei Auslieferung 8-8-8-8-8-8) ein.
- 3.4. Drücken Sie die Taste „E“ – am Display erscheint „SET“.
- 3.5. Geben Sie nun den von Ihnen gewählten Mastercode (mind. 3-Ziffern, max. 6-Ziffern) ein.
- 3.6. Drücken Sie die Taste „E“ – am Display erscheint „REPEAT“.
- 3.7. Geben Sie den von Ihnen gewählten Mastercode erneut ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch drücken der Taste „E“.
- 3.8. Am Display erscheint „DONE“.
- 3.9. Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

ACHTUNG erscheint während der Programmierung am Display „ERROR“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 1.1.

4. VERSPERREN MIT MASTERCODE

- 4.1 Drücken Sie die Tür zu und geben Sie den gültigen Mastercode (bei Auslieferung 8-8-8-8-8-8) ein.
- 4.2 Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „E“.
- 4.3 Am Display erscheint „CLOSE“.
- 4.4 Nach erfolgreichem versperren des Tresors erlischt das Display und es ertönt ein akustischer Signalton.
- 4.5 Der Tresor ist nun verschlossen.

5. SPERRZEIT BEI FEHLEINGABE

- 5.1 Bei Eingabe eines falschen Codes erscheint am Display „ERROR1“ und es ertönen drei akustische Signaltöne.
- 5.2 Sie haben nun zwei weitere Versuche den korrekten Code einzugeben.
- 5.3 Bei jeder weiteren Fehleingabe erscheint am Display „ERROR2“ und „ERROR3“.
- 5.4 Nach drei Fehleingaben des Codes erscheint am Display „Hold05“.
- 5.5 Die Elektronik ist nun 5 Minuten für jede weitere Eingabe gesperrt.

ACHTUNG die Sperrzeit kann mittels Notöffnungsschlüssel (Siehe Punkt 10 „Notöffnung mit Schlüssel“) unterbrochen werden.

6. DISPLAYANZEIGE DEAKTIVIEREN

6.1 Drücken Sie gleichzeitig die Taste „C“ und die Taste „3“.

6.2 Am Display erscheint „dP- - - -“.

6.3 Der eingegebene Code wird am Display nicht mehr angezeigt. Statt dessen erscheint für jeden Tastendruck „-“,

ACHTUNG nach einem Batteriewechsel erfolgt der Betrieb des Tresors wieder mit aktivierter Displayanzeige

7. DISPLAYANZEIGE AKTIVIEREN

7.1 Drücken Sie gleichzeitig die Taste „C“ und die Taste „3“.

7.2 Am Display erscheint „dPCodE“

7.3 Der eingegebene Code wird am Display wieder angezeigt.

8. AKUSTISCHE SIGNALE DEAKTIVIEREN

8.1 Drücken Sie gleichzeitig die Taste „C“ und die Taste „6“.

8.2 Am Display erscheint „SILENT“.

8.3 Der Betrieb des Tresors erfolgt nun ohne akustische Signale.

ACHTUNG nach einem Batteriewechsel erfolgt der Betrieb des Tresors wieder mit aktivierten Signaltönen.

9. AKUSTISCHE SIGNALE AKTIVIEREN

9.1 Drücken Sie gleichzeitig die Taste „C“ und die Taste „6“.

9.2 Am Display erscheint „bUZZE“.

9.3 Der Betrieb des Tresors erfolgt nun mit akustischen Signalen.

10. NOTÖFFNUNG MIT SCHLÜSSEL

10.1 Entfernen Sie die Abdeckung des Notöffnungsschloss rechts neben der Tastatur

10.2 Stecken Sie den mitgelieferten Notöffnungsschlüssel (mit der Einkerbung an der Reide nach oben) in das Schloss

10.3 Drehen Sie den Schlüssel nach rechts und öffnen Sie die Tresortür

10.4 Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel nach links in die Ausgangsposition und ziehen Sie den Notöffnungsschlüssel ab.

ACHTUNG wird der Notöffnungsschlüssel nicht in die Ausgangsposition nach links gedreht, ist ein Öffnen oder Schließen des Tresors mit dem Elektronikschloss nicht möglich – am Display erscheint „ERROR“.

11. BATTERIEKONTROLLE

11.1. Drücken Sie die Taste „E“.

11.2. Erscheint am Display „Hi-BATT“ sind die eingelegten Batterien in Ordnung

11.3. Erscheint am Display „Lo-BATT“ wechseln Sie umgehend die Batterien.

ACHTUNG erscheint während des Betriebs des Tresors am Display „Lo-BATT“ wechseln Sie umgehend die Batterien.

12. BATTERIEWECHSEL

12.1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Türinnenseite.

12.2. Entfernen Sie die Batterien.

12.3. Legen Sie vier Stück 1,5 Volt AA Batterien ein (achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung).

12.4. Verschließen Sie das Batteriefach.

ACHTUNG von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien WIRD ABGERATEN.

BENUTZERCODE

VERSCHLIESSEN MIT BENUTZERCODE

- Stecken Sie den Aktivierungsschlüssel an der Türinnenseite an und drehen Sie diesen nach rechts.
- Drücken Sie die Tür zu.
- Geben Sie den von Ihnen gewünschten Code (mind. 3 Ziffern, max. 6 Ziffern) ein.
- Drücken Sie die Taste „E“.
- Am Display erscheint „CloSE“.
- Nach erfolgreichem Versperren des Tresors erlischt das Display und es ertönt ein akustischer Signalton.
- Der Tresor ist nun verschlossen.

ÖFFNEN MIT BENUTZERCODE

- Geben Sie den von Ihnen zuvor gewählten Code ein.
- Drücken Sie die Taste „E“.
- Während des Öffnungsvorganges erscheint am Display „OPEN“.
- Nach erfolgter Öffnung erlischt das Display und die korrekte Öffnung wird mittels eines akustischen Signalton angezeigt.