

Bedienungsanleitung für Elektroniktresor „WallMatic“

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

1. Erstmaliges Öffnen des Tresors

Entfernen Sie das Etikett links neben der Tastatur. Dahinter finden Sie eine Schraube, die Sie entfernen müssen. Jetzt entfernen Sie die Tastaturabdeckung. Stecken Sie den Notöffnungsschlüssel an und drehen Sie diesen nach links bis zum Anschlag, nun können Sie den Tresor mittels Drehgriff öffnen.

Sperrzeit bei Fehleingabe:

Bei einer Fehleingabe ertönen drei Signaltöne und die gelbe LED leuchtet auf. Sie haben nun zwei weitere Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie mehr als dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für 20 Sekunden. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe.

Vor der Benutzung Ihres Safes muss aus Sicherheitsgründen Ihr persönlicher Code eingegeben sein. Bevor Sie die sehr einfache Programmierung durchführen, legen Sie den Code erst einmal fest. Verwenden Sie für den Code keine persönlichen Daten wie z.B. Geburtstage oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte. Bewahren Sie Ihren Code sowie die Schlüssel sorgfältig auf, so dass sie nur Ihnen zugänglich sind. **Lassen Sie die Notschlüssel keinesfalls im Safe.**

2. Programmieren eines Codes

1. Safe öffnen
2. Drücken Sie den roten Knopf (Türinnenseite bei den Scharnieren)
3. Es ertönen zwei Signaltöne, und die gelbe LED leuchtet auf. Sie haben 20 Sekunden Zeit um mit der Programmierung zu beginnen.
4. Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (mind. drei Ziffern, max. acht Ziffern) und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „B“.
5. Nach Bestätigung der Kombination mit der Taste „B“ erlischt die gelbe LED und zeigt an, daß die Programmierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

3. Batteriewarnung

Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, wird Sie das rote Licht sofort warnen. Um die Batterien zu testen geben Sie Ihren persönliche Code ein um die Tür zu öffnen. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist geht das rote Licht wieder an. Falls aber nichts passiert sind die Batterien in Ordnung.

4. Einsetzen einer neuen Batterie

Der Tresor benötigt 4 Stk. 1,5 Volt Batterien.

Öffnen Sie den Tresor. Entfernen Sie die Batterieabdeckung im Inneren des Tresors und geben Sie neue Batterien hinein. Jetzt müssen Sie den Code neu programmieren (siehe Punkt 2).

Wir empfehlen Ihnen nur Alkaline Batterien zu verwenden.

5. MECHANISCHE NOTÖFFNUNG:

Wir haben zu Ihren Nutzen ein mechanisches Notöffnungssystem im Tresor eingebaut. Wenn Sie Ihren Code vergessen oder verlegt haben entfernen Sie das Etikett links neben der Tastatur. Dahinter finden Sie eine Schraube, die Sie entfernen müssen. Jetzt entfernen Sie die Tastaturabdeckung. Stecken Sie den Notöffnungsschlüssel an und drehen Sie diesen nach links bis zum Anschlag, nun können Sie den Tresor mittels Drehgriff öffnen.